



Poz.	Numer zamówieniowy	Nazwa	Liczba sztuk
1		Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn5 PN-EN 24032	8
2		Śruba dwustronna M8x35-5.8-Fe/Zn5 PN-90/M-82131	4
3		Podkładka	4
4	601.22.101.04.7	Głowica	1
5	* 601.22.103.14.4	Uszczelka głowicy	1
6	601.22.001.02.0	Płyta zaworowa kompletna	1
7	601.10.133.04.6	Listwa zaworowa	2
8	* 601.22.104.14.7	Uszczelka płyty	1
9	601.22.116.04	Cylinder	1
10	* 601.01.104.14.9	Uszczelka cylindra	1
11	* 602.09.105.04.0	Dociskacz	1
12		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn PN-77/M-82008	4
13	601.22.012.02	Tłok kompletny	1
14		Komplet pierścieni tłokowych	1
15		Pierścień dystansowy	2
16	601.15.004.02.9	Korbowód kompletny	1
17		Wpust czótenkowy 5x6,5 Fe/Fg PN-88/M-85008	1
18	601.22.117.04	Wał korbowy	1
19		Nakrętka M20x1.5-04-B-Fe/Fg PN-86/M-82153	1
20		Podkładka 21 Fe/Zn5 PN-82/M-82022	1
21	* 781.10.005.04.0	Pierścień uszczelniający 1.A25x62x7 PN-81/M-86960	1
22		Pierścień osadczy W 62 PN-81/M-85111	1
23		Łożysko 6305 PN-85/M-86100	2
24		Obudowa kompletna	1
25	* 601.11.102.14.0	Uszczelka	1
26		Śruba dwustronna M8x22-8.8-Fe/Zn5 PN-90/M-82137	4
27		Pokrywka	1
28	* 601.01.135.14.2	Uszczelka odpowietrznika	1
29		Wkręt M6x12-5.8-Fe/Zn5 PN-85/M-82207	3
30		Korek	1
31		Uszczelka aluminiowa 0-6(Al) BN-81/3617-07	1
32	601.23.001.02	Wskaźnik kompletny	1
33	* 781.10.010.04.0	Pierścień uszczelniający	2
34		Obsada wskaźnika	1
35		Uszczelka korka wlewu	1
36		Koło pasowe	1
37	620.01.901.00.0	Filtr powietrza	1
38		Uszczelka 11.1.04 Al. BN-76/3611-07	2
39		Łącznik oczkowy 14/M22	1
40		Pierścień zacinający 14	1
41		Nakrętka łącznika 14/M22	1
42		Śruba łącznika 14/M22	1

Legenda :

* Przy naprawach te części powinny być wymienione.