



Poz.	Numer zamówieniowy	Nazwa	Liczba sztuk
1	601.22.101.04.7	Głowica	1
2 *	601.22.103.14.4	Uszczelka głowicy	1
3	601.22.001.02.0	Płyta zaworowa kompletna	1
4	601.10.133.04.6	Listwa zaworowa	2
5 *	602.09.105.04.0	Dociskacz	1
6 *	601.22.104.14.7	Uszczelka płyty	1
7	601.26.101.04.3	Cylinder	1
8 *	601.26.109.04.0	Uszczelka cylindra	1
9		Nakrętka M8-5-B Fe/Zn5 - PN-86/M-82144	4
10		Podkładka	4
11		Śruba dwustronna M8x95-5.8 Fe/Zn5 - PN-90/M-82137	4
12	601.22.012.02	Tłok kompletny	1
13		Komplet pierścieni tłokowych	1
14	601.14.016.02.2	Wał korbowy kompletny	1
15		Pierścień osadczy W47 - PN-81/M-85111	2
16		Łożysko kulkowe 6303 - PN-85/M-86100	2
17 *	601.26.111.04.2	Uszczelka	1
18		Pokrywka	1
19		Podkładka sprężysta Z 5.1 Fe/Fg - PN-77/M-82008	3
20		Wkręt M5x10-4.8-B Fe/Zn5 - PN-85/M-82215	3
21		Podkładka sprężysta Z 8.2 Fe/Fg - PN-77/M-82008	4
22	601.26.103.04.4	Śruba	2
23		Śruba M8x25-8.8 Fe/Zn5 - PN-87/H-82302	6
24 *	601.26.108.04.8	Uszczelka sprężarki	1
25		Pierścień uszczelniający 32-52-5,0BA-NBR	1
26		Łożysko kulkowe 6304 - PN-85/M-86100	1
27		Tulejka	1
28		Pierścień osadczy W52 - PN-81/M-85111	2
29		Łożysko kulkowe 6304 RS - PN-85/M-86100	1
30		Pierścień osadczy Z20 PN-81/M-85111	1
31		Koło pasowe	1
32		Podkładka sprężysta Z 12.2 Fe/Fg - PN-77/M-82008	1
33		Nakrętka M12x1,25-04-B Fe/Zn5 - PN-86/M-82153	1
34		Obudowa sprzęgła	1
35		Smarownicza St M6x1 PN76/M-86002	1
36 *	601.26.110.04.0	Uszczelka	1
37		Wpust czółenkowy 4x6.5 Fe/Fg - PN-88/M-85008	1
38	601.26.004.02.0	Walek napędowy kompletny	1
39	601.14.106.04.5	Koło zębate	1
40		Sprężyna	1
41 *	432.34.173.04.9	Uszczelka	1
42		Wkręt M6x10-4.8-B Fe/Zn5 - PN-85/M-82215	1
43	601.26.001.03.3	Podzespół dźwigni	1
44	601.05.124.04.6	Kamień	2
45		Kołek walcowy H3n6x16A - PN-89/M-85021	2
46		Gałka kulista B25 - PN-63/M-56170	1
47 *		Pierścień uszczelniający 1 A8x16x7 - PN-81/M-86960	1
48		Obudowa	1
49		Śruba M8x70-8.8-B Fe/Zn5 - PN-87/H-82302	1
50		Podkładka 8,4 A Fe/Zn5c - PN-78/M-82007	5
51	601.26.105.04.0	Zatrask	1
52		Pierścień	1
53	601.14.018.02.8	Napinacz paska	1
54		Końcówka	1

Legenda :

* Przy naprawach te części powinny być wymienione